



2-trådstelefoner

Snabbguide för IPLDK

System : IPLDK-20/50/100/300/600
Utgåva : U1.3, Mars 2008
Mpb-ver : IPLDK-50/100/300/600: 3.0 till 3.8
IPLDK-20: 2.1 till 3.8B
Gäller för : 2-trådstelefoner
Av : Olle Sjögren

Viktigt!

Koder markerade med fet och blå text t.ex. **54** eller **43** är inte fasta utan kan ändras. I systemet med anknytningsnummer i t.ex. 500-serien har alla koder som börjar på 5 ersatts med nya. Om någon kod inte fungerar kontakta systemadministratören och kontrollera vad som gäller för er system.

RINGA ETT SAMTAL

Ringa ett externt samtal

- Lyft luren
- Slå **0**
- Slå telefonnummer

Not. Om du ska ringa ut via SIP-linjer skickas numret först om ingen siffra slagits inom 5 sekunder eller då du trycker #.

Ringa ett internt samtal

- Lyft luren
- Slå anknytningsnummer

KORTNUMMER

Lagra och ändra kortnummer

- Lyft luren
- Slå **55** och ange kortnummer plats (000 - 099)
- Slå telefonnumret
- Tryck på R

Använda ett kortnummer

- Lyft luren
- Slå **58** och därefter aktuellt kortnummer (000 - 099)

RÖSTBESKED

Spela in ett röstbesked

- Lyft luren och slå **33** + 61
- Tryck # och tala in ditt meddelande
- Avsluta genom att lägga på luren

Aktivera ditt röstbesked

- Lyft luren och slå **54**
- Ange när röstbeskedet ska användas:
 - 1: Direkt
 - 2: Vid upptaget
 - 3: Vid ej svar
 - 4: Vid upptaget och ej svar
- Tryck #

Koppla ur ditt röstbesked

- Slå **59** eller **54#**

Lyssna av meddelande från egen apparat

Om du har fått ett meddelande ges hackad internton.

- Lyft luren och slå **57**
- Det senast inspelade meddelandet kommer nu att spelas upp. För att repetera, radera eller hoppa till nästa meddelande används följande koder:

- #1 – Radera befintligt meddelande
- #2 – Spela upp nästa meddelande
- #3 – Repetera meddelandet

SENAST SLAGET NUMMER

- Lyft luren och slå **52**

PLOCKA ETT SAMTAL

- Lyft luren och slå **7** + Ankn/Grupp

ALLANROP

- Lyft luren och slå **43**

VIDAREKOPPLING

Aktivera en vidarekoppling

- Slå **54**
- Välj vilken typ av vidarekoppling som ska användas:
 - 1 - Direkt
 - 2 - Vid upptaget
 - 3 - Vid ej svar
 - 4 - Vid upptaget och ej svar
 - 5 - Externt direkt (Obs! Destinationen = kortnr)
 - 6 - Externt vid ej svar (Obs! Destinationen = kortnr)
- Ange destination i form av ett anknytnings eller gruppnummer

Ta bort en vidarekoppling

- Slå **59** eller **54#**

FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL

Till valfri anknytning

- Tryck på R
- Slå anknytningsnummer
- Invänta svar från den uppringda anknytningen eller lägg på

Not. Om ingen svarar på anknytningen du försöker flytta över till kan du ta tillbaka samtalet genom att lägga på luren, och sedan plocka tillbaka samtalet med **7** + anknytningsnummer.

Till externt nummer

- Tryck på R
- Slå **0** för att ta en linje
- Slå önskat nummer
- Invänta påringningston eller svar
- Lägg på luren

Mobile Extension

Registrera telefonnummer

- Lyft luren och slå **33** + 33
- Ange telefonnummer till den mobila anknytningen
- Tryck R och lägg på luren

Koppla in/ur funktionen

- Lyft luren och slå **33** + 34
 - 1: Koppla in funktionen
 - 0: Koppla ur funktionen
- Tryck R och lägg på luren

Flytta över ett samtal

När du besvarat ett samtal på den mobila anknytningen

- Tryck * och anknytningsnummer till den användare du vill flytta över samtalet till.
- Lägg på luren för att slutföra överflytten eller tryck # för att ta tillbaka samtalet.

Fjärradministration (version 3.8 eller senare)

- Ring till ditt eget direktvalsnummer och invänta internton.
- Ange aktivitet med följande koder:
 - #1: Aktivera Mobile Extension
 - #2: Koppla ur Mobile Extension
 - #3: Aktivera röstbrevlåda
 - #4: Koppla ur röstbrevlåda
 - #5: Logga ut ur UCD (gäller alla UCD-grupper ankn ingår i)
 - #6: Logga in i UCD (gäller alla UCD-grupper ankn ingår i)
- Vänta på bekräftelseton och avsluta genom att lägga på.