



Snabbguide för Systemtelefon i GDK-FP2 / 100 / 162



Copyright © Licencia telecom ab
Utgåva 2.0, April 2002

RINGA ETT SAMTAL

Ringa ett externt samtal

- ⇒ Lyft luren eller tryck på [Högtalare]
- ⇒ Slå 0 eller tryck på ledig [Linjeknapp]
- ⇒ Slå telefonnummer

Not. Det är även möjligt att direkt ta en linje, utan att först lyfta luren.

Ringa ett internt samtal

- ⇒ Lyft luren eller tryck på högtalare
- ⇒ Slå anknyningsnummer eller tryck på [Flexknapp]
Du kommer att höra:
 - Påringningston – Invänta svar
 - Tre tonstötar – Börja samtalet efter tonstötarna

TA EMOT ETT SAMTAL

Ta emot ett externt samtal

- ⇒ Lyft luren eller tryck på [Högtalare]

Ta emot ett internt samtal

Hur ett internt samtal besvaras beror på hur telefonen är inställd. Detta visas i telefonens display.

- ⇒ (**T**) Ringsignalläge - Lyft luren eller tryck på [Högtalare]
- ⇒ (**P**) Sekretessläge - Lyft luren efter 3 tonstötar
- ⇒ (**H**) Snabbtelefonläge – Svara genom högtalaren eller lyft luren

Välja svarsläge

- ⇒ Tryck på [Överflytt] och slå 49
- ⇒ Ange svarsläge med siffrorna 1-3.
 - Högtalarläge (H)
 - Ringsignalläge (T)
 - Sekretessläge (P)
- ⇒ Tryck på [Parkering]

FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL

Till valfri anknnytning

- ⇒ Tryck på [Överflytt]
- ⇒ Slå anknyningsnummer
- ⇒ Invänta svar från den uppringda anknnytningen eller lägg på

Not. Om ingen svarar på anknnytningen du försöker flytta över till kan du ta tillbaka samtalet genom att trycka på den blinkande linjeknappen eller fullborda överflyttningen, genom att lägga på luren, och sedan plocka tillbaka samtalet med 7 + anknnytningens nummer.

Till anknnytning som finns på flexknapp

- ⇒ Tryck på [Flexknapp]

Till upptagen anknnytning

- ⇒ Tryck på [Flexknapp] eller tryck på [Överflytt] och slå ankn.nr.
- ⇒ Lägg på
(När den uppringda anknnytningen är upptagen ställs samtalet automatiskt i väntläge för uppringning när du lägger på luren.)

Not. Analoga 2-trådstelefoner och DECT-handenheter kan maximalt ha ett samtal på vänt. Om du försöker flytta över ytterligare ett kommer detta samtal att återringa direkt.

PARKERA ETT SAMTAL

Parkera ett externt samtal

- ⇒ Tryck på [Parkering]
- ⇒ Lägg på luren
(Linjeknappen där samtalet kom in börjar nu att blinka.)

Ta tillbaka ett parkerat samtal

- ⇒ Lyft luren och tryck på den blinkande [Linjeknappen]

Not. Om samtalet inte tas tillbaka kommer det att återringa automatiskt efter 60 sekunder.

KORTNUMMER

Lagra och ändra kortnummer

- ⇒ Tryck på [Överflytt]
- ⇒ Tryck på [Kort Nr] och ange kortnummer plats (01 - 19)
- ⇒ Slå telefonnumret
- ⇒ Tryck på [Parkering]
- ⇒ Mata in en text med nedanstående koder.
- ⇒ Tryck på [Parkering]

A = 21	B = 22	C = 23	D = 31	E = 32
F = 33	G = 41	H = 42	I = 43	J = 51
K = 52	L = 53	M = 61	N = 62	O = 63
P = 71	Q = 11	R = 72	S = 73	T = 81
U = 82	V = 83	W = 91	X = 92	Y = 93
Z = 12	. = 13	, = *3	: = *2	Blank = *1
0 = 00	1 = 10	2 = 20	3 = 30	4 = 40
5 = 50	6 = 60	7 = 70	8 = 80	9 = 90

Använda ett kortnummer

- ⇒ Lyft luren
- ⇒ Tryck på [Kort Nr] och slå aktuellt kortnummer (01 - 19)

Not. Ett kortnummer går att lägga på flexknapp. Tryck: [Överflytt] [Flexknapp] [Kort Nr] XXX [Parkering]

VIDAREKOPPLING

Aktivera en vidarekoppling

- ⇒ Slå 54
- ⇒ Välj vilken typ av vidarekoppling som ska användas:
 - Direkt
 - Vid upptaget
 - Vid ej svar
 - Vid upptaget och ej svar
 - Externt direkt (Destinationen = kortnr)
* – Externt vid ej svar (**Obs!** Endast version X.5)
- ⇒ Ange destination i form av ett anknynings eller gruppnummer

Ta bort en vidarekoppling

- ⇒ Tryck [Stör Ej] eller slå 54#

RÖSTBESKED

Spela in ett röstbesked

- ⇒ Lyft luren och slå **67**
- ⇒ Ange vilket meddelande som ska spelas in:
 - 4:** Direkt eller vid ej svar
 - #:** Vid upptaget (**OBS!** Endast version X.5)
- ⇒ Tala in ditt meddelande
- ⇒ Tryck på **[Parkering]**

Aktivera ditt röstbesked

- ⇒ Lyft luren och slå **54**
- ⇒ Ange när röstbeskedet ska användas:
 - 7:** Direkt
 - 8:** Vid ej svar
 - 9:** Vid upptaget (**OBS!** Endast version X.5)

Koppla ur ditt röstbesked

- ⇒ Tryck **[Stör Ej]** eller slå **54#**

Lyssna av meddelande från egen apparat

Om du fått ett meddelande blinkar meddelande knappen och i displayen visas MED: DVU.

- ⇒ Tryck **[Meddelande]** eller slå **57**
Det först inspelade meddelanden kommer nu att spelas upp. För att repetera, spara, radera eller hoppa till nästa meddelande används följande knappar:
 - [Parkering]** – Spela upp nästa meddelande
 - [Konferens]** – Radera befintligt meddelande
 - [Meddelande]** – Repetera meddelandet

HÄNVISNINGSTEXT

Aktivera hänvisning

- ⇒ Tryck på **[Överflytt]** och slå **77**
- ⇒ Välj hänvisningstext genom att slå 2 siffror
 - **01:** LUNCH TILLBAKA KL **TT**
 - **02:** SEMESTER TILLBAKA
 - **03:** TILLBAKA KL **TT**
 - **04:** TILLBAKA DEN
 - **05:** UTE
 - **06:** RING **XXXXX** (Telefonnummer max 17 siffror)
 - **07:** FINNS PÅ ANKN **XXX** (Anknytningsnummer)
 - **08:** UPPTAGEN TILL KL **TT**
 - **09:** SJUK
 - **10:** BORTREST
- ⇒ Tryck på **[Parkering]**

Hänvisning: Om en hänvisning är aktiverad innebär det att interna anropare kan läsa ditt meddelande och externa anropare kopplas vidare. Hur samtal styrs beror på hur systemet är programmerat - fråga systemansvarig

Ta bort en hänvisning

- ⇒ Tryck **[Stör Ej]** eller **[Överflytt]** **77#**

LAGRADE A-NUMMER

Vid obesvarade samtal till en direktvalsanknytning kan A-numret (den externa partens telefonnummer) lagras. Och sedan visas på anknytningens display.

Visa A-nummer

- ⇒ Tryck på **[Meddelande]**

Radera ett A-nummer

- ⇒ Tryck på **[Konferens]** när numret som ska raderas visas i display

Ringa upp ett A-nummer

- ⇒ Tryck på **[Parkering]** när numret visas i display

Not. Om flera A-nr finns sparade kan användaren bläddra med **[Volym]**.

FLEXKNAPPAR

Lägga in en funktion på flexknapp

- ⇒ Tryck **[Överflytt]** och den **[Flexknapp]** som ska programmeras
- ⇒ Ange kod som ska ligga på knappen, t.ex. ett anknytningsnummer.
- ⇒ Tryck på **[Parkering]**

Radera en flexknapp

- ⇒ Tryck på **[Överflytt]** och den **[Flexknapp]** som ska raderas
- ⇒ Tryck på **[Parkering]**

ALLANROP

- ⇒ Lyft luren
- ⇒ Välj vilken typ av allanrop som ska användas:
 - 401-420** – Intern sökgrupp
 - 43** – Alla interna sökgrupper
 - 46** – Extern sökgrupp nr 1
 - 47** – Extern sökgrupp nr 2
 - 48** – Extern sökgrupp 1 & 2
 - 49** – Alla grupper (externa och interna)

ÖVRIGT

Använda senast slaget telefonnummer

- ⇒ Tryck på **[Återuppr]** eller tryck **[Kort Nr]** och slå *

Headset av/på

- ⇒ Tryck på **[Överflytt]** och slå **57**

Mer information:

Flera handböcker eller uppdateringar av detta dokument finns att hämta på www.licencia.se/licencia/handbok.htm.

För övriga frågeställningar eller support hänvisar vi till din lokala återförsäljare.