

SNABBGUIDE FÖR GDC-450H DECT

iPECS Phase5 ■ Utgåva 1.3 ■ Augusti 2010





Snabbguide för GDC-450H DECT

Denna snabbguide gäller för GDC-450H DECT som är anslutna till systemet iPECS. Vi har här sammanställt de grundläggande funktioner som oftast utnyttjas av vanliga användare. Handböcker med detaljerad information om apparatens samtliga funktioner finner du på Licencia Telecoms hemsida www.licencia.se.

Viktigt angående flexibla funktionskoder!

Koder markerade med fet och blå text t.ex. **o** eller **62o** kan ändras. I ett system med anknyningsnummer i t.ex. 500-serien måste alla koder som börjar på 5 ersatts med nya. Om någon kod inte fungerar kontakta systemadministratören och kontrollera vad som gäller för ert system.

Tips! Flertalet av din telefons funktioner kan med fördel administreras direkt från din webbläsare. För ytterligare information kontakta systemadministratören.

GDC-450H



Not! Tre av knapparna har dubbelfunktioner. Ett kort tryck aktiverar den första funktionen och ett långt tryck, längre än en sekund (>1s), aktiverar den andra. Detta gäller för knapparna [Överflytt, Parkering], [Lägg på, På/Av] och [Kortnummer, Program].

Starta och stänga av

- Håll nere RÖD (📞) längre än en sekund.

Ringa

Svara och lägga på

- Svara med GRÖN (📞) och lägg på med RÖD (📞).

Ringa

- Tryck på GRÖN (📞) och slå **o**.

- Slå telefonnummer.

Not! Om du ringer via SIP-linjer skickas numret först när du trycker # (eller då ingen siffra slagits under 5 sekunder).

Återuppringning

- Tryck ▲.
- Bläddra med ▲ eller ▼.
- Tryck GRÖN (📞) för att ringa det nummer som visas.

Knapplös

Aktivera knapplös

- Håll nere 🔒 längre än en sekund.

Ta bort knapplös

- Tryck på LÅS UPP därefter OK.

Sekretess

Sekretess kan endast aktiveras då du är uppkopplad. När sekretess är aktiverad visas texten SEKRETESS i displayen.

- Tryck på MER och välj SEKRETESS.

Tyst läge

I tyst läge är alla telefonens signaler avstängda och symbolen 📞 visas i displayen. Tyst läge kan kopplas in/ur genom att hålla nere 🔒 i minst 1 sekund då telefonen är i viloläge.

Volym

Samtalsvolymen kan endast ändras då du är uppkopplad.

- Välj nivå (1-7) med ▲ eller ▼.
- Spara med OK.

Ringsignal

Ändra ringsignal

- Tryck på MENY, välj BILD & SIGNAL och tryck OK.
- Välj RINGSIGNAL och tryck OK.
- Välj för vilken typ av anrop ringsignalen ska ändras:
 - Intern Ringsignal.
 - Extern Ringsignal.

- Välj TYP AV SIGNAL och tryck OK.
- Välj ringsignal (1-9) med ◀ eller ▶ och spara med OK.

Ändra ringsignalsvolym

- Tryck på MENY, välj BILD & SIGNAL och tryck OK.
- Välj RINGSIGNAL och tryck OK.
- Välj för vilken typ av anrop ringsignalen ska ändras:
 - Intern Ringsignal.
 - Extern Ringsignal.
- Välj VOLYM och tryck OK.
- Välj nivå (1-9) med ◀ eller ▶ och spara med OK.

Vibrator

- Tryck på MENY, välj BILD & SIGNAL och tryck OK.
- Välj RINGSIGNAL och tryck OK.
- Välj SIGNALALTERNATIV och tryck OK.
- Välj ring/vibratorläge med ◀ eller ▶:
 - Ring (Endast ringning).
 - Tyst (Tyst, ingen vibrator).
 - Vibrator (Endast vibrator).
 - Ring and Vib (Ringning och Vibrator).
 - Ring efter Vib (Vibrera först och ring sen).
- Spara med OK.

Samtalslistor

- Tryck MENY, välj SAMTALSLISTA och tryck OK
- Välj vilken lista du vill visa:
 - Missade samtal
 - Mottagna samtal
 - Ringda nummer
- Tryck OK
- Tryck MER och välj aktivitet:
 - Detaljer (Datum, tid och antal).
 - Spara i telefonbok
 - Radera
 - Ring
- Tryck OK

Plocka samtal

- GRÖN (📞).
- Slå 7 och anknytning/grupp.

Flytta över samtal

- Tryck på INT (▶).
- Välj destination:
 - Anknytning: Ange anknytning, t.ex. 100.
 - Grupp: Ange grupp, t.ex. 630.
 - Kortnr: Tryck KORTNR (➡) och ange kortnrposition, t.ex. 01/001.
 - Externt nummer: Slå linjeaccesskod och telefonnummer.
- Du kan nu välja att:
 - Trycka RÖD (📞) för att fullborda överflytten.
 - Invänta svar från den uppringda parten.
 - Ta tillbaka samtalet genom att trycka INT (▶).

Parkering

Parkera i parkeringsgrupp

- Tryck på INT (▶).
- Slå parkeringsgruppens nummer, t.ex. 601.

Hämta ett samtal från parkeringsgrupp

- Tryck på GRÖN (📞).
- Slå parkeringsgruppens nummer, t.ex. 601.

Not! Ett parkerat samtal som inte tas tillbaka återringar som standard efter 30 sekunder (P180, Fo6).

Vidarekoppling

Aktivera en vidarekoppling

- Tryck på GRÖN (📞) slå 54.
- Välj typ av vidarekoppling:
 - 1: Direkt - Alla samtal följer vidarekopplingen.
 - 2: Vid upptaget - Anrop till upptagen anknytning.
 - 3: Vid ej svar - Om samtalet inte besvaras inom 15 sekunder.
 - 4: Vid upptaget & ej svar - Anrop till upptagen anknytning och om samtalet inte besvaras inom 15 sekunder.
- #: Koppla ur - Ta bort vidarekopplingen.
- Välj destination:
 - Anknytningsnummer, t.ex. 100
 - Gruppnummer, t.ex. 630
 - Kortnummer, t.ex. KORTNR (➡) + 01
 - Telefonnummer, t.ex. 0 + 0890510 + P (längre än 15)

Viktigt! Extern vidarekoppling begränsas av säkerhetsskäl av en timer som gör att samtalet som standard maximalt kan vara uppkopplat i 10 minuter (unsupervised conference timer).

Ta bort en vidarekoppling

- Tryck på GRÖN (📞) och slå 54#.

Kortnummer

Skapa/ändra kortnummer

- Tryck på GRÖN (📞), INT (▶) och KORTNR (➡).
- Ange den kortnummerposition du vill använda, t.ex. 01/001.
- Ange linjeaccesskod, t.ex. 0.
- Ange telefonnummer.
- Spara genom att hålla nere P tills det piper (ca 1 sek).

Använda kortnummer

- Tryck på GRÖN (📞) och KORTNR (➡).
- Ange kortnummerposition, t.ex. 01/001.

Hänvisning

Aktivera hänvisning

- Tryck på GRÖN (📞), INT (▶) och slå 51.
- Välj typ av hänvisning genom att slå två siffror:
 - 01: LUNCH TILLBAKA KL TT:MM
 - 02: SEMESTER TILLBAKA DEN DD:MM
 - 03: TILLBAKA KL TT:MM
 - 04: TILLBAKA DEN DD:MM
 - 05: UTE
 - 06: RING: XXXX (max 17 siffror)
 - 07: FINNS PÅ ANKN XXX
 - 08: UPPTAGEN TILL KL TT:MM
 - 09: SJUK
 - 10: BORTREST
 - 00: Individuellt meddelande
 - 11-20: Systemmeddelanden
- Använd talad hänvisning

(För att aktivera talad hänvisning trycker du nu *. Om du istället vill använda vanlig hänvisning ignorerar du denna punkt och går vidare till nästa.)

- Spara genom att hålla nere **P** tills det piper (ca 1 sek).

Ta bort en hänvisning

- Tryck på GRÖN (📞) och slå **59**.

Mobile Extension

Registrera telefonnummer

- Tryck på GRÖN (📞), INT (▶) och slå 37.
- Ange telefonnummer till den mobila anslutningen.
- Spara genom att hålla nere **P** tills det piper (ca 1 sek).

Koppla in/ur Mobile Extension

- Tryck på GRÖN (📞), INT (▶) och slå 38.
1: Koppla in funktionen.
0: Koppla ur funktionen.
- Spara genom att hålla nere **P** tills det piper (ca 1 sek).

Alternativt nummer

- Tryck på GRÖN (📞), INT (▶) och slå 39.
- Ange extranummer för den mobila anslutningen.
- Spara genom att hålla nere **P** tills det piper (ca 1 sek).

Ringa ut via telefonsystemet (från mobiltelefonen)

- Ring upp ditt eget direktvalsnummer och vänta tills du hör internton.
- Du kan nu välja att;
 - Slå ett internt anslutningsnummer, t.ex. **100**.
 - Slå linjeaccesskod, t.ex. **0**, följt av ett telefonnummer.

Flytta över ett samtal

När du har svarat på den mobila anslutningen;

- Tryck * och anslutningsnummer till den användare du vill flytta över samtalet till.
- Lägg på luren för att slutföra överflytten eller tryck # för att ta tillbaka samtalet.

Fjärradministration (kräver version E.oEd eller senare)

- Ring ditt eget direktvalsnummer och invänta kopplingston.
- Ange aktivitet med följande koder;
 - #: Anropa din röstbrevlåda
 - **1: Aktivera Mobile Extension
 - **2: Koppla ur Mobile Extension
 - **3: Aktivera Röstbrevlådan
 - **4: Koppla ur Röstbrevlådan
 - **5: Logga ut från alla ACD-grupper
 - **6: Logga in i alla ACD-grupper

Röstbrevlåda

Aktivera din röstbrevlåda

- Tryck på GRÖN (📞) och slå **54**.
- Välj när röstbrevlådan ska användas.
 - 1: Direkt
 - 2: Vid upptaget
 - 3: Vid ej svar
 - 4: Vid upptaget eller ej svar
- Ange röstkortsid, t.ex. **620**.

Koppla ur din röstbrevlåda

- Tryck på GRÖN (📞) och slå **54#**.

Lyssna av dina meddelanden

- Tryck på GRÖN (📞) och slå **620**.
- Ange ditt anslutningsnummer.
- Ange ditt lösenord, t.ex. *.
- Röstkortet spelar upp antalet nya meddelanden och du kan administrera röstbrevlådan med följande sifferkombinationer.

1. Lyssna av nya meddelanden
 1. Repetera meddelandet
 2. Lyssna på nästa meddelande
 3. Radera meddelandet
 4. Flytta meddelandet till annan anslutning
 5. Ring upp den som lämnat meddelandet
 7. Tala in en kommentar till meddelandet
 9. Återgå till huvudmenyn
2. Lyssna av sparade meddelanden
 1. Repetera meddelandet
 2. Lyssna på nästa meddelande
 3. Radera meddelandet
 4. Flytta meddelandet till annan anslutning
 5. Ring upp den som lämnat meddelandet
 7. Tala in en kommentar till meddelandet
 9. Återgå till huvudmenyn
8. Ändra hälsningsmeddelande eller lösenord
 1. Ändra hälsningsmeddelande
 5. Spela upp nuvarande hälsningsmeddelande
 7. Spela in ett nytt hälsningsmeddelande
 9. Återgå till huvudmenyn
 2. Ändra lösenord
 9. Återgå till huvudmenyn
0. Anropa telefonist
 9. Återgå till huvudmenyn